
**VOLTÍMETRO
ALARME VISUAL PROGRAMÁVEL**

Toda vez que liga o aparelho aparece em cima o alarme visual programado (alarme sonoro opcional), depois entra em operação normal.

Quando ativado, o alarme visual fica ativo e o display fica piscando enquanto a tensão estiver abaixo do valor programado, ou acima de 15,0 Volts.

Programação alarme:

- # A qualquer momento, ligar o fio cinza junto com o fio preto.
 - # No display de cima aparece a tensão de alarme programado.
 - # Se não quiser alterar, solte imediatamente e isole o fio cinza.
 - # Se quiser alterar, basta manter o fio cinza junto com o preto, alguns segundos depois o valor de alarme começa a alterar. Quando aparecer o valor desejado, basta soltar o fio cinza do preto.
- Altera de 6.0 Volts a 14.0 Volts, de 0,5 em 0,5 Volts.
- # Após a programação, isolar o fio cinza.

Se não quiser alarme, programe-o para o menor valor possível.

RELÓGIO

Mostra a hora e o minuto

Toda vez que liga o aparelho aparece 8.8.8.8. em baixo e, depois entra em operação normal, mostrando hora e minuto e permitindo alterar.

Programação (Acerto) :

Fio verde acerto do relógio

O fio verde pode ser colocado em uma chave tipo push botton com contato normalmente aberto. (tipo botão de campainha).

O ajuste/reajuste pode ser necessário na entrada/saída do horário de verão ou quando a bateria do veículo for desligada (fio laranja desligado).

Sequência:

Encostar e manter encostado o fio verde ao preto (aperte o botão). Os displays da hora ficam ligados e começam a alterar os valores de hora e os displays do minuto apagam, após chegar na hora desejada, solte o fio verde (solte o botão).

Encostar novamente e manter encostado o fio verde ao preto (apertar o botão novamente). Os displays do minuto ficam ligados e começam a alterar os valores de minuto e os displays da hora apagam, após chegar no minuto desejado, solte o fio verde (solte o botão).

Se encostar e soltar rapidamente o fio verde no preto (apertar e soltar rapidamente o botão), permite alternar hora e minuto, isso quando se julga necessário somente alterar os minutos pôr exemplo, sem alterar as horas.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente: _____ N° da nota fiscal: _____ Data da Compra: _____