

Guster Racing

Rua Sigfredo Day, 50 - Sobreloja - CIC
CEP 81.170-650 - CURITIBA - PR
Fone / Fax: (41)3014-3536.

E-mail: vendas@guster.com.br

INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS – MONITORAMENTO DE VEÍCULOS – RASTREADORES – GPS - TRAVAS



IMÓDULO DE VOZ PROGRAMÁVEL * VP-10 * 8 a 30 Volts

1 mensagem com até 680 segundos

2 mensagens com até 340 segundos cada

4 mensagens com até 170 segundos cada

8 mensagens com até 85 segundos cada

Ligacões:



Não incluso



Detalhes:

Fio vermelho no positivo, pós ignição.
Fio preto no negativo/terra/chassis.

Fios amarelo e preto, ligar no altofalante
ou
Cabo blindado solto, ligar no amplificador externo

Fio cinza, se ligado ao preto define gravação, se isolado define reprodução

Fio Marrom, se ligado ao preto seleciona a mensagem 1
Fio Rosa, se ligado ao preto seleciona a mensagem 2
Fio Laranja, se ligado ao preto seleciona a mensagem 3
Fio Amarelo, se ligado ao preto seleciona a mensagem 4
Fio Verde, se ligado ao preto seleciona a mensagem 5
Fio Azul, se ligado ao preto seleciona a mensagem 6
Fio Roxo, se ligado ao preto seleciona a mensagem 7 ou programa número de mensagens
Fio Branco, se ligado ao preto seleciona a mensagem 8 ou programa número de mensagens

Conector permite ligar ou no microfone incluso ou uma entrada auxiliar de audio.

Ao ligar, o aparelho dá dois beeps curtos, depois fica aguardando comando para reproduzir as mensagens, regravar as mensagens ou ainda alterar a quantidade de mensagens.

Nota:

Se alterar a quantidade de mensagens, deve-se regravar as mensagens novamente.

Atenção:

Não ligar o aparelho ou encostar os fios em tensões maiores que 30 Volts pois poderá danificar o aparelho e ocorrerá a perda da garantia.

Nota:

Fazer a alteração de quantidade da mensagens ou ativar gravação/reprodução com o aparelho desligado.

Programação:

Para colocar o aparelho em modo reprodução, desligue o aparelho, deixe o fio cinza isolado, ligue o aparelho.

Para colocar o aparelho em modo gravação, desligue o aparelho, ligue o fio cinza junto ao preto, ligue o aparelho.

Para deixar o aparelho com uma mensagem, desligue o aparelho, ligue os fios roxo e branco junto ao preto, ligue o aparelho.

O fio marrom selecionará a mensagem 1 para reprodução ou gravação.

Os demais fios devem ficar isolados.

Para deixar o aparelho com duas mensagens, desligue o aparelho, ligue o fio branco junto ao preto, ligue o aparelho.

O fio marrom selecionará a mensagem 1 para reprodução ou gravação.

O fio rosa selecionará a mensagem 2 para reprodução ou gravação.

Os demais fios devem ficar isolados.

Para deixar o aparelho com quatro mensagens, desligue o aparelho, ligue o fio roxo junto ao preto, ligue o aparelho.

O fio marrom selecionará a mensagem 1 para reprodução ou gravação.

O fio rosa selecionará a mensagem 2 para reprodução ou gravação.

O fio laranja selecionará a mensagem 3 para reprodução ou gravação.

O fio amarelo selecionará a mensagem 4 para reprodução ou gravação.

Os demais fios devem ficar isolados.

Para deixar o aparelho com oito mensagens, desligue o aparelho, não ligue nenhum fio junto ao preto, ligue o aparelho.

O fio marrom selecionará a mensagem 1 para reprodução ou gravação.

O fio rosa selecionará a mensagem 2 para reprodução ou gravação.

O fio laranja selecionará a mensagem 3 para reprodução ou gravação.

O fio amarelo selecionará a mensagem 4 para reprodução ou gravação.

O fio verde selecionará a mensagem 5 para reprodução ou gravação.

O fio azul selecionará a mensagem 6 para reprodução ou gravação.

O fio roxo selecionará a mensagem 7 para reprodução ou gravação.

O fio branco selecionará a mensagem 8 para reprodução ou gravação.

Funcionamento:

Para selecionar uma mensagem, com o aparelho ligado e o modo de reprodução ou gravação definido, basta encostar o fio correspondente a mensagem ao fio preto/terra/chassis para gravar ou reproduzir a mensagem.

Nota:

Durante a gravação ou reprodução da mensagem o led fica aceso.

Nota:

Selecione uma mensagem por vez.

Nota:

O volume da saída de áudio depende no nível de áudio aplicado na gravação.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suportetecnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536.

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota: _____ Data da compra: _____